

S3 Premium

La fresatrice di qualità premium ad altissimo livello

La numero 1

La fresatrice S3 Premium è l'ulteriore sviluppo della collaudata fresatrice S3 Master. Il nuovo mandrino di fresatura con elettronica ad alte prestazioni consente velocità fino a 80.000 giri/min e dischiude all'utente ulteriori possibilità di lavorazione. La fresa S3 Premium, senza compromessi, combina la precisione e la fluidità di funzionamento di un mandrino di fresatura elettrico con l'elevata velocità di asportazione di una turbina. Sia che si tratti di fresatura di cera a 500 giri/min o di lavorazione dello zirconio con raffreddamento ad acqua a 80.000 giri/min, l'intero spettro della tecnologia di fresatura è coperto.

Mandrino di fresatura ad alte prestazioni

- ▶ Velocità fino a 80.000 giri/min
- ▶ Bassa velocità di avviamento di 500 giri/min per una comoda fresatura della cera

Braccio di fresatura 3D

- ▶ Blocco magnetico attivabile tramite interruttore a pedale o unità satellite di comando
- ▶ Massima precisione e maneggevolezza grazie alle guide a sfere
- ▶ Corsa di fresatura di 25 mm

Satellite di comando

- ▶ Il display OLED perfettamente leggibile fornisce informazioni su tutti i parametri selezionati
- ▶ Il collegamento flessibile consente qualsiasi posizionamento
- ▶ Elementi operativi programmabili individualmente
- ▶ Funzione di commutazione per il raffreddamento ad acqua SW1 opzionale per il mandrino di fresatura

Tavolo di fresatura regolabile in altezza

- ▶ Altezza di lavoro e osservazione costante anche in presenza di modelli di fresatura con altezza differente.
- ▶ Blocco magnetico per il tavolo portamodelli

Due interruttori a pedale

per un funzionamento più rapido

- ▶ Funzione on/off del mandrino di fresatura
- ▶ Bloccaggio opzionale del tavolo portamodelli o del braccio di fresatura 3D

Supporto per le braccia optionale

- ▶ Supporto per le braccia optionale tridimensionalmente per una fresatura senza fatica

Arresto di profondità
con vite micrometrica

Braccio di fresatura 3D
con serraggio magnetico

Testa luminosa a LED
per un'illuminazione ottimale

Piano di fresatura
regolabile in altezza

Potente mandrino di fresatura

con massima silenziosità di funzionamento

Terzo giunto

per la massima libertà di movimento

Satellite di comando flessibile

con indicatore di velocità

Supporto per le braccia*

in legno di faggio, regolabili individualmente

Serraggio magnetico
per portamodelli



* Accessori opzionali, non incluso nella fornitura